

Pilotage simple du four

Photo	Fours	Numéro de série	 VITA vPad excellence Numéro de série > 2820170051 VITA vPad PRO Numéro de série > 3720250049	 VITA vPad comfort Numéro de série > 3020180051 VITA vPad LITE Numéro de série > 3620250049
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Raccorder le câble de l'injecteur de puissance vPad (D63100) au VITA vPad excellence et à la prise réseau supérieure du four.	✓ Raccorder le câble de l'injecteur de puissance vPad (D63100) au VITA vPad comfort à la prise réseau supérieure du four.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la prise réseau inférieure du four.	✓ Raccorder le VITA vPad comfort à la prise réseau inférieure du four.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✓	✓ Uniquement possible avec VITA vPad LITE
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		

Pilotage multi-fours

(Appareils avec année de construction avant 2017 et après 2017 non mélangés)

Photo	Fours	Numéro de série	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I. Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four. Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four. Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX I. Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four. Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau inférieure du four.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* L'appareil sur le port 1 doit toujours être en marche.

Pilotage multi-fours mélangé

(Appareils avec année de construction avant et après 2017 mélangés)

			 VITA vPad excellence (DVPADXV1) Numéro de série < 2820170051		 VITA vPad comfort (DVPADCV1) Numéro de série < 3020180051		 VITA vPad excellence Numéro de série > 2820170051 VITA vPad PRO Numéro de série > 3720250049		 VITA vPad comfort Numéro de série > 3020180051 VITA vPad LITE Numéro de série > 3620250049	
Photo	Fours	Numéro de série	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad comfort à la VITA SWITCHBOX II.	✓ Raccorder le VITA vPad comfort à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad comfort à la VITA SWITCHBOX II.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I. Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau sur le hasupérieur du four. Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau sur le haut du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la prise réseau inférieure du four au port 1 de la VITA SWITCHBOX II.			
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401								
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Raccorder VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau supérieure du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	< 2120170987						Raccorder la prise réseau inférieure du four au port 1 de la VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3120190049 > 3520240049								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau supérieure du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau sur le haut du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049								
								Raccorder la prise réseau inférieure du four au port 1 de la VITA SWITCHBOX II.		

* L'appareil sur le port 1 doit toujours être en marche.