

# **Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit den Geräten**

- 1.VITA VACUMAT 6000 M**
- 2.VITA VACUMAT 6000 MP**
- 3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS**
- 4.VITA vPad comfort**
- 5.VITA vPad excellence**

Sehr geehrte(r) Kunde/in, liebe Anweder/innen,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Softwareupdate für Ihr VITA Gerät und Sie bitten die Updates gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren.

Bei Fragen zu diesem Update wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Servicepartner für VITA Geräte. Zusätzlich erreichen Sie den VITA Geräteservice unter:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105 oder -106
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: [instruments-service@vita-zahnfabrik.com](mailto:instruments-service@vita-zahnfabrik.com)



## **1. Allgemeines Vorgehen**




1. Softwareupdate aus dem Internet herunterladen und auf USB-Stick speichern
2. Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Materialien und Programme
3. Softwareupdate für VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP und VITA ZYRCOMAT 6000 MS installieren
4. Gerätedaten und -einstellungen prüfen bzw. eingeben
5. Eigene (zuvor gesicherte) User bzw. Materialien und Programme wieder installieren
6. Registrierung im VITA Update-Messenger





## **2. Voraussetzungen für Download und Installation**



- a) Internetzugang
- b) Leerer USB-Stick



## 1. Neues Softwareupdate aus dem Internet laden und auf USB-Stick speichern








Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<a href="http://www.vita-zahnfabrik.com">www.vita-zahnfabrik.com</a> im Webbrowser aufrufen	
2	Auswahl „Service“ + „VITA Update-Messenger“	

3	Auswahl „Zu den Newslettern“	
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
4	Auswahl des aktuellen Newsletters	
5	Auswahl des gewünschten Updates	
6	Auswahl „Speichern“	
7	Laufwerk des USB-Sticks auswählen ( Wechseldatenträger ) , dann „Speichern“	




8	„Ordner öffnen“ auswählen	
9	Doppelklick auf Datei	
10	Doppelklick auf Datei	
11	Taste „Start“ bestätigen	

12	Meldung mit „OK“ bestätigen	
13	USB-Stick enthält nun folgende Dateien	
14	USB-Stick von Computer trennen	




2. Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Programme		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Gerät mit Hauptschalter einschalten	Lift fährt in untere Position
2	Leeren USB-Stick seitlich im VITA vPad einstecken	Display zeigt: 
3	Reiter  betätigen	Display zeigt:

		
4	Taste  betätigen	Display zeigt: 
5	User, welcher exportiert werden soll, auswählen	User wird markiert Display zeigt: 
6	Taste  betätigen	Display zeigt: 
7	Taste  betätigen	User wird auf USB-Stick gespeichert

8	Taste  betätigen	Display zeigt: 
---	---	--

3. Software-Update für für VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP und VITA ZYRCOMAT 6000 MS installieren		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
<p style="text-align: center;"><b><u>Wichtiger Hinweis:</u></b>  <b>Lift muss in unterer Position sein + kein Programm (inkl. Standby) aktiv</b></p>		
1	USB-Stick mit Software-Update seitlich im VITA vPad einstecken	Display zeigt: 
2	Reiter  auswählen	Display zeigt: 




3	Taste  betätigen	Display zeigt Updateprozess.  Nach Beendigung des Updates zeigt das Display „Update abgeschlossen“
4	Meldung mit Taste bestätigen. 	Display zeigt: 

### Wichtiger Hinweis:

**Während dem gesamten Installationsvorgang muss der USB-Stick gesteckt bleiben und es dürfen keine weiteren Tastenbetätigungen vorgenommen werden!**

**Die Installation ist dann abgeschlossen, wenn das Startbild wieder angezeigt wird**



### **ACHTUNG:**

Es muss die tatsächliche Brennraumtemperatur sowie die voreingestellte Standby-Temperatur angezeigt werden!

Wird hier für diese beiden Werte „0 °C“ angezeigt, dann ist die Installation des Updates noch nicht abgeschlossen!

### Information:

Wird beim ersten Betätigen des Button



die Meldung „**Kein neues Update gefunden**“

angezeigt, dann diese Meldung mit Taste



bestätigen und Button



erneut betätigen.

### **Update im Mehrofenbetrieb**





Zur Durchführung eines Softwareupdates im Mehrofenbetrieb müssen die Geräte einzeln upgedated werden, d.h. die VITA Switchbox muss entfernt und das VITA vPad nacheinander an jedes einzelne Gerät angeschlossen und dann das Update entsprechend dieser Anweisung durchgeführt werden.



Um die gewünschte Anzeige-Reihenfolge der Geräte auf dem VITA vPad zu erhalten, sollten die Geräte nach dem Softwareupdate in der entsprechenden Reihenfolge mit dem Hauptschalter eingeschalten werden.


Alternativ können Sie die Sortierung über die Multiofen-Einstellungen im VITA vPad nach dem Softwareupdate vornehmen.









Bitte beachten Sie, dass nach der Installation der neuen Software die Gerätedaten und Geräteeinstellungen im Servicebereich an jedem einzelnen Gerät überprüft bzw. eingegeben werden müssen! Siehe hierzu den nachfolgenden Punkt dieser Anleitung.



#### 4. Gerätedaten und –einstellungen prüfen bzw. eingeben

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Reiter  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
2	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 

3	<p>Bitte überprüfen Sie anhand der Revisions-Nr., ob die neue Software richtig installiert wurde.</p> <p>Sollte nicht die aktuelle Version angezeigt werden, muss das Update wiederholt werden!</p>	
4	<p>Anschließend mit Taste  bestätigen</p>	<p>Display zeigt:</p> 


5. Eigene User bzw. Materialien und Programme wieder installieren		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	<p>USB-Stick mit zuvor gesicherten Usern bzw. Programmen im VITA vPad einstecken</p>	<p>Display zeigt:</p> 


2	Reiter  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
3	Taste  betätigen	<p>Display zeigt (ohne Ihren User):</p> 
4	User, welcher importiert werden soll, auswählen	User wird markiert
5	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
6	Taste  betätigen	<p>Display zeigt (mit Ihrem User):</p> 

7	Taste  betätigen	Display zeigt (mit Ihrem User): 
---	---	---

### **Information:**

Gehen Sie für das Importieren der Materialien und Programme bitte in ebendieser Form vor. Betätigen Sie dazu die jeweiligen Reiter im Menü.

6. Registrierung im VITA Update-Messenger		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<u><a href="http://www.vita-zahnfabrik.com">www.vita-zahnfabrik.com</a></u> im Webbrowser aufrufen	

2	Auswahl „Service“ + „VITA Update-Messenger“	
3	„Jetzt direkt abonnieren“ wählen und um Anschluss bitte den Registrierungsschritten folgen.	