

VITA vPad excellence con display da 10,1" + VITA SWITCHBOX + forni

(tutti gli anni di costruzione)

Per l'esercizio della

VITA vPad excellence



DVPADEXV1
dal numero di matricola 2820170051
(dall'anno di costruzione 05/2017)



con due o più



VITA VACUMAT® 6000 M



VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Gestione forni multipli

Con due o più forni tramite (= CON VITA SWITCHBOX, cod. D47009) è necessario un cavo iniettore (cod. D63100).

Per la messa in funzione procedere come segue:



1. Iniettore
2. Cavo di collegamento (vPad excellence - Iniettore)
3. Cavo di collegamento (Iniettore - SWITCHBOX)
4. Cavo di collegamento (SWITCHBOX - forno)
5. Adattatore di rete



Iniettore/cavo di collegamento
(punto giallo + anello)



Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto blu + anello)



1/6 = Accensione/Spengimento solo per vPad, il forno viene acceso/spento tramite l'interruttore principale



Usare l'attacco superiore
(forno f no a 04/2017)



Usare l'attacco superiore
(forno dal 05/2017)

VITA