

Pilotage simple du four

Photo	Fours	Numéro de série	 VITA vPad excellence (DVPADEXV1) Numéro de série > 2820170051	 VITA vPad confort (DVPADCV1) Numéro de série > 3020180051
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Raccorder le câble de l'injecteur de puissance vPad (D63100) au VITA vPad excellence et à la prise réseau supérieure du four.	✓ Raccorder le câble de l'injecteur de puissance vPad (D63100) au VITA vPad confort à la prise réseau supérieure du four.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la prise réseau inférieure du four.	✓ Raccorder le VITA vPad confort à la prise réseau inférieure du four.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx		
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049	✓	✗

Pilotage multi-fours

(Appareils avec année de construction avant 2017 et après 2017 non mélangés)



VITA vPad excellence (DVPADDEXV1)
Numéro de série > 2820170051



VITA vPad confort (DVPADCV1)
Numéro de série > 3020180051

Photo	Fours	Numéro de série	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four.	✗	✗
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.	Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX I.	✓ Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401	Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four. Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau inférieure du four.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854				
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401	✗	✓	✗	✗
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* L'appareil sur le port 1 doit toujours être en marche.

Pilotage multi-fours mélangé

(Appareils avec année de construction avant et après 2017 mélangés)



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
Numéro de série < 2820170051



VITA vPad confort (DVPADCV1)
Numéro de série < 3020180051



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
Numéro de série > 2820170051



VITA vPad confort (DVPADCV1)
Numéro de série > 3020180051

Photo	Fours	Numéro de série	VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)	
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×		
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I.	Raccorder le VITA vPad confort à la VITA SWITCHBOX II.	Raccorder le VITA vPad confort à la VITA SWITCHBOX I.	Raccorder le VITA vPad confort à la VITA SWITCHBOX II.	Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX I. Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau sur le hasupérieur du four.	Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau sur le haut du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.						
VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX I à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder la VITA SWITCHBOX II à la prise réseau supérieure du four.	Raccorder le câble de l'injecteur de puissance (D63100) à la VITA SWITCHBOX I.							
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401												
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	×	×	×	×	×	×	✓	×	×			
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400							Raccorder VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau supérieure du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.					
VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987													
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049												
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049												
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	×	×	×	×	×	×	✓	×	×			
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx							Raccorder le VITA vPad excellence à VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau supérieure du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.					
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	×	×	×	×	×	×	✓	×	×			
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049							Raccorder le VITA vPad excellence à la VITA SWITCHBOX II. Raccorder la prise réseau sur le haut du four aux ports 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.					
									Raccorder la prise réseau inférieure du four au port 1 de la VITA SWITCHBOX II.					

* L'appareil sur le port 1 doit toujours être en marche.