

Comando del forno semplice

Immagine	Forni	Numero di matricola	VITA vPad excellence (DVPADEXV1) numero di matricola > 2820170051	VITA vPad comfort (DVPADCV1) numero di matricola > 3020180051
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore vPad (D63100) al VITA vPad excellence e alla presa di rete superiore del forno.	✓ Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore vPad (D63100) al VITA vPad comfort e alla presa di rete superiore del forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		

	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Collegare VITA vPad excellence alla presa di rete inferiore del forno.	✓ Collegare VITA vPad comfort alla presa di rete inferiore del forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx		
VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		✓	✗

Comando del forno multiplo

(Apparecchi non misti, costruiti prima del 2017 e dopo il 2017)



VITA vPad excellence (DVPADEXV1)
numero di matricola > 2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
numero di matricola > 3020180051

Immagine	Forni	Numero di matricola	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I. Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I. Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete inferiore del forno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049				
VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049					
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* L'apparecchio collegato alla porta 1 deve essere sempre acceso.

Comando multiforno misto

(Apparecchi misti, costruiti prima e dopo il 2017)



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
numero di matricola < 2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
numero di matricola < 3020180051



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
numero di matricola > 2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
numero di matricola > 3020180051

Immagine	Forni	Numero di matricola								
			VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I.	Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX II.	Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX I.	Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX II.	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare la presa di rete inferiore del forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	×	×	×	×	×	×	✓	×
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	×	×	×	×	×	×	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II.	Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	×	×	×	×	×	×	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II.	Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	×	×	×	×	×	×	Collegare il forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.	×
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049	×	×	×	×	×	×	Collegare il forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.	×
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	×	×	×	×	×	×	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II.	Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	×	×	×	×	×	×	Collegare la presa di rete inferiore del forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.	×
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	×	×	×	×	×	×	Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II.	Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049	×	×	×	×	×	×	Collegare la presa di rete inferiore del forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.	×
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049	×	×	×	×	×	×	Collegare la presa di rete inferiore del forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.	×

* L'apparecchio collegato alla porta 1 deve sempre essere acceso.