

VITA vPad excellence

Instrucciones de uso



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 2022-01



VITA – perfect match.

VITA

La unidad de mando que maximiza la rentabilidad y la eficacia



Estimada clienta, estimado cliente:

Enhorabuena y muchas gracias por haber adquirido un VITA vPad excellence para el manejo y el control de los hornos de cocción de cerámica VITA y de los hornos de sinterización de alta velocidad VITA.

El VITA vPad excellence incorpora la tecnología más avanzada y cumple todas las normas de seguridad internacionales.

Para poder manejar el vPad excellence de manera segura y eficiente, lea detenidamente estas instrucciones de uso, incluidas las notas. Las instrucciones de uso siempre deben estar disponibles junto con el aparato. Deben ser leídas y aplicadas por parte de cualquier persona encargada del manejo, el cuidado y el mantenimiento del sistema.

¡Le deseo que tenga mucho éxito en el trabajo con este aparato de VITA!

Director de producto de Aparatos dentales y accesorios VITA, VITA Zahnfabrik

Explicación de símbolos:



Información sobre el sistema o la tecnología



Nota



Atención



Proceso



Parámetros modificables



Línea de atención permanente y asistencia

<p>> 1. El sistema</p> <p>1.1 La unidad de mando..... 6</p>		EL SISTEMA
<p>> 2. Primera puesta en servicio</p> <p>2.1 Conexiones del VITA VACUMAT 6000 M..... 7</p> <p>2.2 Conexiones del VITA VACUMAT 6000 MP..... 7</p> <p>2.3 Conexiones del VITA ZYRCOMAT 6100 MS..... 8</p> <p>2.4 Conexiones al VITA SMART.FIRE..... 8</p> <p>2.5 Puesta en servicio del sistema de cocción de un aparato..... 9</p>	<p>2.6 Puesta en servicio del sistema de cocción con varios aparatos... 9</p> <p>2.7 Configuración inicial guiada..... 9</p>	PRIMERA PUESTA EN SERVICIO
<p>> 3. Manejo</p> <p>3.1 Controles gestuales de la unidad de mando..... 10</p> <p>3.2 Funciones del sistema..... 10</p> <p>3.3 Encendido..... 11</p> <p>3.4 Elevar y bajar el plato del elevador..... 11</p> <p>3.5 Temperatura de espera..... 11</p> <p>3.6 Inicio..... 11</p> <p>3.7 Instrucciones de uso e información..... 12</p>	<p>3.8 Ajustes..... 12</p> <p>3.9 Navegador web..... 12</p> <p>3.10 Vista general multihorno..... 14</p> <p>3.11 Cambio de perfil/Crear un nuevo perfil..... 14</p> <p>3.12 Añadir escritorio..... 15</p> <p>3.13 Cambio de escritorio..... 15</p> <p>3.14 Añadir programa de cocción..... 16</p>	MANEJO
<p>> 4. Ajustes</p> <p>4.1 Ajuste de la unidad de mando..... 17</p> <p>4.2 Ajuste de la vista general multihorno y del aparato de cocción..... 18</p> <p>4.3 Información del aparato..... 21</p> <p>4.4 Actualización del firmware..... 22</p> <p>4.5 Ajuste de la configuración de wifi..... 22</p>	<p>4.6 Ajuste de la cancelación..... 23</p> <p>4.7 Ajuste de la temperatura de espera..... 23</p> <p>4.8 Gestor de archivos..... 24</p> <p>4.9 Ajuste de SMART.VIEW..... 29</p> <p>4.10 Ajuste del perfil..... 30</p>	AJUSTES
<p>> 5. Administración de escritorios</p> <p>5.1 Menú de edición de escritorios..... 35</p> <p>5.2 Nombrar escritorio..... 36</p> <p>5.3 Cambiar color de escritorio..... 36</p> <p>5.4 Guardar información de escritorio..... 37</p> <p>5.5 Crear un nuevo escritorio..... 37</p>	<p>5.6 Copiar escritorio..... 38</p> <p>5.7 Cortar escritorio..... 38</p> <p>5.8 Pegar escritorio..... 39</p> <p>5.9 Borrar escritorio..... 39</p>	ADMINISTRACIÓN DE ESCRITORIOS
<p>> 6. Administración de botones</p> <p>6.1 Menú de edición de botones..... 41</p> <p>6.2 Multiselección..... 41</p> <p>6.3 Desplazar botón..... 42</p> <p>6.4 Nombrar botón..... 42</p> <p>6.5 Configurar botón..... 43</p> <p>6.6 Guardar información de botón..... 44</p>	<p>6.7 Crear nuevo programa de cocción..... 45</p> <p>6.8 Copiar botón..... 46</p> <p>6.9 Cortar botón..... 46</p> <p>6.10 Pegar botón..... 47</p> <p>6.11 Borrar botón..... 47</p>	ADMINISTRACIÓN DE BOTONES
<p>> 7. Ventana de cocción</p> <p>7.1 Programa de cocción: curva de una y de dos etapas..... 49</p> <p>7.2 Programa de cocción: curva de prensado..... 56</p> <p>7.3 Programa de cocción: curva de sinterización..... 59</p> <p>7.4 Modificaciones tras el inicio del programa..... 63</p>		VENTANA DE COCCIÓN
<p>> 8. Datos técnicos/notas</p> <p>8.1 Especificaciones y símbolos..... 65</p> <p>8.2 Notas..... 65</p> <p>8.3 Funciones de seguridad..... 66</p> <p>8.4 Limpiar la unidad de mando..... 66</p>		DATOS TÉCNICOS/NOTAS
<p>> 9. Información adicional</p> <p>9.1 Volumen de suministro de VITA vPad excellence..... 67</p> <p>9.2 Soluciones de sistema VITA..... 67</p> <p>9.3 Mensajes de error..... 68</p> <p>9.4 Garantía y protección del usuario de VITA..... 70</p> <p>9.5 Boletín de actualización..... 70</p>	<p>9.6 Piezas de recambio..... 70</p> <p>9.7 Material de la competencia..... 70</p> <p>9.8 Aviso sobre los derechos de propiedad intelectual..... 70</p> <p>9.9 Línea de atención permanente y asistencia..... 71</p>	INFORMACIÓN ADICIONAL



1. El sistema



PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

MANEJO

AJUSTES

ADMINISTRACIÓN DE ESCRITORIOS

ADMINISTRACIÓN DE BOTONES

VENTANA DE COCCIÓN

DATOS TÉCNICOS/NOTAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nota

- Con el VITA vPad excellence puede manejar de forma combinada hasta cuatro aparatos de cocción. Pueden combinarse los siguientes tipos de aparatos de cocción:
 - Horno de cocción de cerámica: VITA VACUMAT 6000 M
 - Horno de prensado combinado VITA VACUMAT 6000 MP
 - Horno de sinterización de alta velocidad VITA ZYRCOMAT 6100 MSo bien:
 - Horno de cocción de cerámica VITA SMART.FIRE
 - Horno de sinterización de alta velocidad VITA ZYRCOMAT 6100 MS
- Para la conexión de 2 a 4 aparatos de cocción al vPad excellence necesita una VITA SWITCHBOX II.
- VITA MultiPump: un adaptador para la utilización de 1 a 4 aparatos de cocción al vacío VITA con una bomba de vacío para:
 - Horno de cocción de cerámica VITA VACUMAT 6000 M
 - Horno de prensado combinado VITA VACUMAT 6000 MP
- El VITA vPad excellence es compatible con la VITA SWITCHBOX II y la VITA MultiPump.

1.1 La unidad de mando



Nota

- El VITA vPad excellence incorpora dos puertos USB para la transferencia de fotografías, programas de cocción o actualizaciones de aparatos.
- Mediante la ranura para tarjeta SD se pueden transferir directamente imágenes desde la cámara al VITA vPad.

2. Primera puesta en servicio

2.1 Conexión al VITA VACUMAT 6000 M

(véanse también las instrucciones de uso del VITA VACUMAT 6000 M)



2.2 Conexiones del VITA VACUMAT 6000 MP

(véanse también las instrucciones de uso del VITA VACUMAT 6000 MP)



2.3 Conexión al VITA ZYRCOMAT 6100 MS

(véanse también las instrucciones de uso del VITA ZYRCOMAT 6100 MS)



2.4 Conexión al VITA SMART.FIRE

(véanse también las instrucciones de uso del VITA SMART.FIRE)



2.5 Puesta en servicio del sistema de cocción de un aparato

Nota

- Observe también las instrucciones de instalación y puesta en servicio incluidas en las instrucciones de uso del VITA VACUMAT 6000 M/VITA VACUMAT 6000 MP/VITA ZYRCOMAT 6100 MS y del VITA SMART.FIRE.
- Conecte el cable de conexión suministrado al VITA vPad excellence y al VITA VACUMAT 6000 M/VITA VACUMAT 6000 MP/VITA ZYRCOMAT 6100 MS o al VITA SMART.FIRE.

2.6 Puesta en servicio del sistema de cocción con varios aparatos

VITA SWITCHBOX II

- Si se ponen en servicio dos o más aparatos de VITA con una unidad de mando VITA vPad excellence y la VITA SWITCHBOX II, deben respetarse las conexiones de la VITA SWITCHBOX II, marcadas con números.
- La pos. 1 de la VITA SWITCHBOX II garantiza la alimentación eléctrica del vPad excellence y, por lo tanto, debe estar siempre conectada a un aparato de cocción encendido.

VITA MultiPump

- Para poder suministrar vacío simultáneamente a hasta cuatro aparatos de cocción (VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP) mediante una bomba de vacío VITA, utilice la VITA MultiPump.

2.7 Configuración inicial guiada

- La primera vez que encienda el aparato se le guiará automáticamente por todos los ajustes importantes.
- Una vez completada esta guía inicial, puede repetirse mediante el restablecimiento a los ajustes de fábrica.
- El aparato detecta automáticamente los hornos conectados.
- En el modo VITA SMART.FIRE solo pueden utilizarse conjuntamente el VITA SMART.FIRE y el VITA ZYRCOMAT.
- Si el aparato detecta un horno VITA SMART.FIRE, no es posible utilizar el VITA VACUMAT 6000 M ni el VITA VACUMAT 6000 MP.

3. Manejo

3.1 Controles gestuales de la unidad de mando



Deslizar

Deslice la yema del dedo sobre el escritorio hacia la derecha o la izquierda, p. ej., para acceder al siguiente escritorio.



Ampliar o reducir

Puede ampliar o reducir fotografías o documentos PDF expandiéndolos o comprimiéndolos con dos dedos.



Desplazamiento

Deslice el dedo hacia abajo o hacia arriba para acceder a la página deseada en un PDF.



Toque breve

Mediante un toque breve, p. ej., de un programa de cocción, se abre la ventana de cocción.



Toque prolongado

Mediante un toque prolongado se accede a la función adicional, p. ej., al menú de edición de escritorios o al menú de edición de botones.



Girar

Es posible girar 90° las fotografías.

3.2 Funciones del sistema

The screenshot shows the oven's control panel with the following functions labeled:

- Instrucciones de uso:** Inicio, Ajustes, Navegador web
- Temperatura actual de la cámara de cocción:** 180°C
- Temperatura de espera:** 355°C, 100°C
- Elevar y bajar el plato del elevador:** (Elevador icon)
- Encendido:** (Power icon)
- Botón:** (Home icon)
- Vista general multihorno:** SMARTFIRE
- Cambio de perfil:** Profil neu
- Escritorio:** (Grid of recipe buttons)
- Nuevo escritorio:** (New icon)
- Cambio de escritorio:** STANDARD
- Número de escritorios:** 1/3

3.3 Encendido

Nota

- Al pulsar el botón durante un mínimo de 2 segundos se apagarán el vPad y todos los hornos conectados.
- No es posible apagar el sistema mientras esté activo un programa de cocción.
- Para volver a encenderlo debe pulsarse el botón de encendido en el horno.



3.4 Elevar y bajar el plato del elevador

Nota

- Mediante un toque breve del botón del plato del elevador puede elevar o bajar por completo el plato del elevador. Mediante un toque prolongado del botón se eleva o se baja gradualmente el plato del elevador.
- Si, por ejemplo, ya no utiliza el aparato de cocción, cierre el horno para evitar la contaminación por polvo y la acumulación de humedad en la cámara de cocción.



3.5 Temperatura de espera

Nota

- Mediante una pulsación breve del botón de temperatura se cierra la cámara de cocción y la temperatura asciende hasta la temperatura de espera ajustable individualmente. Mediante una pulsación prolongada del botón, la cámara de cocción se cierra y se precalienta hasta la temperatura de espera ajustada de forma fija (no es modificable). Una vez alcanzada la temperatura de espera, debería mantenerse durante 20 minutos. A continuación, el aparato de cocción estará preparado para los procesos de cocción.



VITA AntiCon.

En caso de que el aparato de cocción permanezca apagado durante un tiempo prolongado, tras el siguiente encendido y después de activar la temperatura de espera, la cámara de cocción se calentará durante 5 minutos con una ligera apertura. De este modo puede evaporarse el agua de condensación presente en el aislamiento.

3.6 Inicio

Nota

- Al pulsar el botón de inicio accederá a la página de inicio. La página de inicio le muestra la pantalla inicial del usuario seleccionado.



▶ 3.7 Instrucciones de uso e información



1 Toque el icono.



2 Seleccione el archivo deseado.

! Nota

- Aquí encontrará las instrucciones de uso de los aparatos VITA y de los materiales VITA, así como información adicional.

▶ 3.8 Ajustes



1 Toque el icono.



2 Seleccione la opción de ajuste correspondiente.

! Nota

- Tiene la posibilidad de realizar diversos ajustes personalizados.
- En el capítulo 4 AJUSTES encontrará información detallada sobre la configuración de su aparato.

▶ 3.9 Navegador web



1 Toque el icono.



2 Accederá directamente a la página de inicio de VITA Zahnfabrik.

! Nota

- Mediante el navegador web podrá consultar sitios en Internet.
- La información de Internet se puede visualizar directamente en el vPad excellence.



Ejemplo: acceder a un sitio web y crear un marcador



1 Acceda al navegador web.



2 Haga clic en la línea de dirección.



3 Borre la línea de dirección.



4 Introduzca la dirección de destino y pulse Intro.



5 Cree el marcador.



6 Nombre el marcador.




7 Enlace generado en el escritorio.

3.10 Vista general multihorno



1 Toque el icono.



2 Seleccione el horno deseado.

Estado del aparato

Aparato de cocción utilizado

Programa de cocción seleccionado

Perfil activo

Duración restante del programa de cocción



Nota

- Aquí se muestran todos los aparatos de cocción que pueden controlarse mediante el VITA vPad excellence.
- Cambiar entre aparatos de cocción: para cambiar de aparato de cocción, toque el símbolo del horno deseado. El horno en cuestión se activará y se podrá utilizar. El aparato activo se muestra en el menú principal en el botón "Vista general multihorno".
- Ninguna cocción activa: al pulsar el botón del aparato de cocción volverá a la vista de conjunto de los aparatos de cocción.
- Cocción activa: al pulsar el botón del aparato de cocción, accederá directamente al programa de cocción seleccionado.

3.11 Cambio de perfil/Crear un nuevo perfil



1 Seleccione "Cambio de perfil".



2 Seleccione el perfil deseado.

Nota

- Aquí encontrará los perfiles creados en la gestión de perfiles. En esta vista de conjunto puede cambiar de perfil.
- El perfil de VITA incluye todos los programas de cocción de VITA. Estos programas de cocción no son personalizables.
- Mediante el símbolo "+" puede crear un perfil individual. Puede personalizar gráficamente este perfil y seleccionar los programas de cocción necesarios.
- Mediante una pulsación prolongada del perfil accederá a la barra de ajustes para su edición. Encontrará más información al respecto en el apartado 4.10 Ajuste del perfil.

3.12 Añadir escritorio



1 Toque el icono.




2 Nuevo escritorio.

Nota

- Al tocar el botón Nuevo escritorio se le mostrará una nueva vista de escritorio.
- En el capítulo 5 Administración de escritorios encontrará información detallada sobre la configuración de su escritorio.

3.13 Cambio de escritorio



1 Toque el icono.



2 Seleccione el escritorio deseado.

Nota

- El botón le muestra el nombre del escritorio actual.
- El botón Cambio de escritorio le permite seleccionar otro escritorio.
- Al tocar el botón Cambio de escritorio se le mostrará una vista de conjunto de los escritorios existentes.
- Seleccione directamente el escritorio deseado.
- Puede desplazarse por los escritorios deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- En la parte inferior derecha se le indica el número total de escritorios y el escritorio en el que se encuentra.
- Mediante una pulsación prolongada puede modificar la disposición del escritorio y reordenar los escritorios.

3.14 Añadir programa de cocción



1 Pulse el botón "+".



2 Vista de conjunto de los materiales disponibles.



3 Seleccione el material deseado.



4 Seleccione el programa de cocción deseado.



5 Confirme su selección.



6 Cree un programa de cocción personalizado.



7 Seleccione una curva de cocción.

Nota

- Al pulsar el botón "+" podrá añadir un programa de cocción.
- Puede seleccionar diferentes grupos de materiales con todos los programas de cocción disponibles, marcando la casilla junto al grupo de materiales correspondiente.
- Si solo desea seleccionar programas de cocción concretos del grupo de materiales, pulse el botón del material deseado para acceder a la vista de conjunto de los programas de cocción disponibles.
- A continuación, seleccione individualmente los programas de cocción deseados.
- Puede crear individualmente un programa de cocción pulsando el botón "Nuevo programa de cocción". Se le mostrará entonces una vista de conjunto de las curvas de cocción que podrá seleccionar individualmente.


4. Ajustes



Nota

- Aquí encontrará información y posibilidades de ajuste para el aparato de cocción/sinterización y la unidad de mando.

4.1 Ajuste de la unidad de mando



1 Seleccione "Ajuste de la unidad de mando".



2 Vista de conjunto de las opciones de ajuste en la unidad de mando

Nota

- **Brillo:** puede ajustar en cinco niveles el brillo de la pantalla.
- **Volumen:** puede ajustar en cinco niveles el volumen.
- **Sonido de pulsación de teclas:** puede activar y desactivar el sonido de pulsación de teclas.
- **Restablecer ajustes:** aquí se pueden eliminar definitivamente todos los perfiles y escritorios personalizados y restablecer la configuración de fábrica. Es recomendable guardar previamente los perfiles y escritorios en un lápiz USB. Tras el restablecimiento se ejecutará de nuevo la configuración inicial guiada.
- **Protector de pantalla:** aquí puede configurar y activar el protector de pantalla.
- **Datos de contacto:** aquí encontrará la declaración sobre protección de datos, la declaración sobre la comunicación de ofertas de VITA y el formulario de datos de contacto.
- **Ajustes de fecha:** aquí se pueden ajustar la fecha y la hora.
- **Ajustes de país:** permite ajustar la unidad de temperatura, el formato de hora y fecha y el idioma.
- **Copia de seguridad del sistema:** aquí tiene la posibilidad de realizar una copia de seguridad del sistema en un lápiz USB o de descargar una copia de seguridad anterior desde un lápiz USB.
- **Protección del sistema:** se puede establecer una contraseña para los ajustes. Si se pulsa de nuevo el botón "Ajustes" se solicitará una contraseña.
- **Borrar el caché web:** permite eliminar las contraseñas web introducidas, el caché y las cookies.

▶ 4.2 Ajuste de la vista general multihorno y del aparato de cocción



1 Seleccione "Ajuste de la vista general multihorno y del aparato de cocción".



2 Opciones de ajuste en la visualización de aparatos.

- Identificación del aparato de cocción
- Identificación cromática del aparato
- Denominación del aparato
- Ajuste del aparato de cocción

! Nota

- **Identificación del aparato de cocción:** al pulsar el botón se iluminará la señal luminosa del aparato de cocción correspondiente. Esto permite identificar el aparato de cocción.
- **Identificación del aparato:** tras una breve pulsación del botón correspondiente al aparato de cocción, se puede modificar la identificación cromática del aparato.
- **Denominación del aparato:** tras una breve pulsación del botón, se puede modificar el nombre del aparato.
- **Modificar la posición de los aparatos de cocción:** para modificar la posición de los aparatos de cocción, pulse el botón del aparato de cocción a mover hasta que se vuelva transparente. A continuación podrá moverlo a la posición deseada.

▶ Ajuste del aparato de cocción



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Seleccione "Prueba de plata".

! Nota

Calibración de la temperatura en el VITA ZYRCOMAT 6100 MS

- Para calibrar la temperatura, utilice exclusivamente el kit de calibración de la temperatura VITA previsto por VITA y siga las instrucciones de uso.

Cocción de limpieza en el VITA ZYRCOMAT 6100 MS

- Una vez transcurridas unas 300 horas de servicio, se mostrará un mensaje para realizar una cocción de limpieza.
- El programa se muestra al pulsar la tecla "Ejecutar" y puede activarse con la tecla "Inicio". Es urgente ejecutar el programa de limpieza cuando la capa de óxido de los elementos calefactores presente desconchamientos.
- La cocción de limpieza sirve también como cocción de regeneración para las varillas de calefacción, dado que en caso necesario restaura la capa vítrea protectora (para ello, consulte el apartado "Programa de limpieza de la cámara de sinterización" de las instrucciones de uso del horno de sinterización). Si la capa de óxido presenta desconchamientos muy pronunciados, o si sigue presentando desconchamientos después de una cocción de limpieza, repita la cocción de limpieza. Se recomienda una inspección visual periódica de los elementos calefactores para determinar si presentan desconchamientos. Si fuera preciso, ejecute el programa de limpieza antes de transcurridas las 300 horas de funcionamiento.
- También puede iniciar manualmente la cocción de limpieza. Para ello, pulse el botón "Ejecutar" e inicie la cocción.

Calibración de la temperatura mediante prueba de plata en el VITA VACUMAT 6000 M/MP:

- Con el programa prueba de plata y el kit de prueba de plata de VITA puede comprobar la temperatura en la cámara de cocción y ajustarla en el rango de más/menos 40 °C.
- Para realizar una calibración, siga las instrucciones para la realización de la prueba de plata (instrucciones en el kit de prueba de plata).
- Para la calibración de la temperatura de la cámara de cocción existe un programa predeterminado. Para comprobar la temperatura de la cámara de cocción mediante la prueba de plata es preciso ejecutar dos ciclos del programa:
El primer ciclo del programa debe ejecutarse a 955 °C (predefinido en el programa). Tras el ciclo, la plata solo podrá estar ligeramente espesada.
El segundo ciclo debe ejecutarse a 965 °C (hay que introducir este valor de temperatura). Después de este ciclo, la plata debe haberse derretido formando una bola. Pueden introducirse otros valores en el rango de más/menos 40 °C.
- Resultado de la prueba de plata:
Si la temperatura es demasiado baja, corrija el valor introducido con signo negativo.
Si la temperatura es demasiado alta, introduzca el valor de corrección sin signo (automáticamente positivo).
El valor de corrección equivale a aprox. 1 °C y se introduce en el campo de entrada Ajuste de la temperatura (offset).

Cocción de limpieza en el VITA VACUMAT 6000 M/MP

- Una vez transcurridas unas 100 horas de servicio, se mostrará un mensaje para realizar una cocción de limpieza. Con este programa, la cámara de cocción se calienta y las impurezas pueden evaporarse de ésta, que permanece ligeramente abierta. Se recomienda realizar esta cocción de forma periódica.
- Puede finalizar la cocción de limpieza en cualquier momento.
- También puede iniciar manualmente la cocción de limpieza. Para ello, pulse el botón "Ejecutar" e inicie la cocción.

Ajuste del sonido



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Seleccione "Ajustes de sonido".

Nota

- Aquí se pueden configurar diversas señales acústicas: inicio del programa, final del programa y error/aviso de mantenimiento. Para estas tres señales acústicas están disponibles seis esquemas de sonido libremente elegibles.
- Mediante las teclas "Iniciar programa" y "Finalizar programa" se pueden probar las señales acústicas.

▶ Temperatura de espera



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Ajuste la temperatura de espera.

! Nota

- Aquí puede modificar la temperatura de espera (temperatura de standby).

▶ Comprobación de la estanqueidad



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Pulse "Comprobación de la estanqueidad".

! Nota

- Mediante esta función se comprueba la estanqueidad al vacío del horno.

▶ Velocidad del elevador



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Ajuste la velocidad del elevador.


! Nota

- Aquí puede ajustar en cinco niveles la velocidad del elevador.


▶ Ajuste de la presión de prensado



1 Seleccione "Ajuste del aparato de cocción".



2 Seleccione "Presión de prensado".



3 Ajuste la "presión de prensado".


! Nota

- El VITA VACUMAT 6000 MP incorpora una función de purga de aire automática. Mediante el ajuste de la presión de prensado, el aparato ejecuta periódicamente una purga de aire automática. De este modo se libera la presión residual del sistema y se indica la presión correcta. Al activar el campo "5,0 bar" o "3,0 bar" puede llevar a cabo una purga de aire manual. Ajuste 5 bar: active el campo "5 bar" y ajuste la presión de prensado más elevada (5 bar) mediante el regulador de presión montado en la bomba de vacío VITA.

Ajuste 3 bar: active el campo "3 bar" y ajuste la presión de prensado más baja (3 bar) mediante el regulador de presión situado en el lado posterior del aparato. Realice lentamente esta regulación de presión y, una vez concluido el ajuste de la presión, espere como mínimo cuatro segundos hasta que se haya ajustado el valor de presión definitivo. Reajuste la presión lentamente.

- El programa indicará los ajustes de presión que difieran excesivamente. Al confirmar el mensaje continuará el proceso de prensado.
- Durante un programa de prensado en curso puede reajustarse la presión mediante un regulador.

▶ 4.3 Información del aparato



1 Seleccione la información del aparato.




2 Visualización de datos del aparato.

! Nota

Exportación de datos del aparato y del proceso:

- Todos los ciclos del programa y los datos de servicio se guardan en la unidad de mando. Si el resultado de cocción es insatisfactorio o se producen errores en la ejecución del programa, puede exportar a un lápiz USB los datos de servicio y la información del aparato y enviarlos por correo electrónico para su análisis a instruments-service@vita-zahnfabrik.com. Para ello, conecte un lápiz USB vacío al puerto USB y pulse "al lápiz USB" para transferir a un lápiz USB datos de servicio/información del aparato.
- Si está conectado a la red wifi, puede tocar el botón "Enviar online a VITA". Para ello, es necesario que haya guardado sus datos de contacto en el aparato.
- Mediante un lápiz USB puede exportar al PC los datos del programa para analizar los datos del proceso (FDS Firing-Data-System).

4.4 Actualización del firmware



1 Seleccione "Actualización del firmware".



2 Seleccione la función de actualización deseada.

Nota

Mantenga su aparato siempre actualizado.

- Mediante la función "Actualización desde lápiz USB" puede cargar en su vPad excellence un archivo de actualización previamente descargado desde el sitio web.
- Mediante la función "Actualización online" puede descargar una actualización directamente desde el sitio web de VITA. Para ello debe conectar su vPad excellence a la red wifi.
- Si activa la función "Actualización automática", cada vez que encienda su aparato este comprobará si está disponible una actualización y la descargará automáticamente.

4.5 Ajuste de la configuración de wifi



1 Seleccione "Configuración de wifi".



2 Seleccione una red disponible.

Nota

- En la configuración de la función wifi puede seleccionar una red disponible, buscar una red, desactivar la función wifi o desconectarse de una red.
- Para establecer una conexión a Internet, seleccione la red deseada e introduzca una clave de red si así se le requiere.
- La función wifi le brinda la posibilidad de utilizar el navegador web, ejecutar actualizaciones online, sincronizar la hora y enviar datos en caso necesario.

4.6 Ajuste de la cancelación



1 Seleccione "Ajuste de la cancelación".




2 Ajuste la confirmación en caso de cancelación.

Nota

- Se puede activar y desactivar en un programa de cocción la solicitud de confirmación "¿Desea detener el programa de cocción?" si desea cancelar la cocción.
- Si se ha activado, será preciso confirmar el mensaje para cancelar una cocción.

4.7 Ajuste de la temperatura de espera



1 Seleccione "Ajuste de la temperatura de espera".



2 Ajuste la temperatura de espera.

Nota

- Si el modo de espera (temperatura de espera) está activo, se preguntará siempre por el modo de espera.
- Si el modo de espera (temperatura de espera) está inactivo, no se preguntará por el modo de espera. Será preciso iniciarlo manualmente.

Momento de la pregunta sobre el modo de espera	Modos de espera posibles
Abrir programa de cocción, ninguna acción, cerrar programa de cocción	Pregunta por temperatura de espera/ sin modo de espera
Cocción detenida manualmente, se ha salido de la cocción	Pregunta por enfriamiento rápido/temperatura de espera/sin modo de espera
Cocción completada	Pregunta por enfriamiento rápido/temperatura de espera/sin modo de espera

Nota

- **Enfriamiento rápido:** solo estará activo cuando la temperatura de la cámara de cocción sea 50 °C más elevada que la temperatura de espera. En ese caso, el elevador permanece en la posición inferior y la bomba de vacío VITA se activa. Tras alcanzar la temperatura de espera menos 50 °C, el elevador se introduce y la cámara de cocción se calienta hasta la temperatura de espera.
- **Modo de espera:** se activa el modo de espera.
- **Sin modo de espera:** no se activa el modo de espera.


4.8 Gestor de archivos



Nota:

- Gestor de archivos para personalizar el perfil y el escritorio y permitir una administración flexible de los archivos.
- Es posible copiar y borrar programas de cocción, documentos PDF e imágenes.
- Todos los programas de cocción preinstalados para los materiales de VITA se encuentran en la carpeta "VITA", y puede transferirlos al perfil deseado y a un escritorio.
- La carpeta "Otros" contiene programas de cocción preinstalados para otros materiales, y también puede transferirlos al perfil deseado y a un escritorio.
- En la carpeta "Salvapantallas" encontrará todas las imágenes que se pueden mostrar al activar el salvapantallas.
- Al pulsar de forma prolongada una imagen en el gestor de archivos, se abrirá dicha imagen.
- Los archivos borrados en los escritorios se acumulan en la papelera y, en caso necesario, pueden restaurarse desde esta carpeta o se pueden borrar definitivamente.

Ejemplo: transferencia de un programa de cocción en el gestor de archivos



1 Toque el gestor de archivos.



2 Seleccione la carpeta "VITA".



3 Seleccione, p. ej., la carpeta "VITABLOCS".



4 Seleccione, p. ej., la cocción "VITABLOCS GLAZE LT SPRAY".



5 Seleccione la carpeta "User".



6 Seleccione, p. ej., el perfil "User".



7 Active, p. ej., el escritorio "New screen".



8 Ejecute la transferencia.



9 Volver al escritorio "New screen".



10 Transferencia completada.


Nota:

- Ejemplo de transferencia del programa de cocción "VITABLOCS GLAZE LT SPRAY" en el perfil "User" al escritorio "New screen".
- Para transferir un programa de cocción en el gestor de archivos, en primer lugar deberá crear un nuevo perfil. No es posible modificar el perfil "VITA" ni los escritorios asociados a este.


▶ Ejemplo: importar programas de cocción desde un lápiz USB




1 Seleccione, p. ej., "USB1".




2 Marque los programas de cocción.



3 Pulse "Perfil".



4 Seleccione un perfil.



5 Seleccione un escritorio.



6 Confirme.



7 Se han importado los programas de cocción.

💡 Nota:

- No puede importar programas de cocción al perfil "VITA".

▶ Ejemplo: exportación de programas de cocción a un lápiz USB



1 Seleccione la carpeta "Perfil".



2 Seleccione un perfil.



3 Seleccione un escritorio.



4 Seleccione los programas de cocción a exportar.



5 Seleccione "USB1".



6 Confirme.



7 Se han exportado los programas de cocción.

💡 Nota:

- No se pueden exportar programas de cocción desde la carpeta "VITA".

Ejemplo: importación de imágenes a la carpeta "Salvapantallas"



1 Seleccione, p. ej., "USB1" después de haber conectado el lápiz USB.



2 Marque las imágenes que desee transferir.



3 Seleccione la carpeta "Salvapantallas".



4 Confirme.



5 Transferencia completada.

Nota:

- Ejemplo de la importación de imágenes a la carpeta "Salvapantallas".

La papelera



1 Seleccione la papelera.



2 Restaurar




3 Borrar definitivamente

Nota

- Al pulsar la carpeta Papelera accederá al contenido de la papelera.
- Para restaurar un elemento borrado, selecciónelo y pulse el botón de transferencia.
- Si desea borrar elementos de manera definitiva, seleccione el elemento correspondiente y pulse el símbolo "Borrar".
- Si desea vaciar por completo la papelera, mantenga pulsada la papelera hasta que quede seleccionada. A continuación pulse el símbolo "Borrar".
- Vacíe periódicamente la papelera para liberar espacio de memoria.

4.9 Ajuste de SMART.VIEW 22:21



1 Seleccione
"Ajuste de Smart.view".



2 AJUSTE SMART.VIEW.

Nota

- Tiene la posibilidad de escoger entre dos vistas durante el proceso de cocción.
- Si activa SMART.VIEW, se le mostrará el tiempo restante de la cocción activa.
- Si desactiva SMART.VIEW, se le mostrará la evolución de la curva de cocción.
- En el modo SMART.VIEW puede cambiar a la vista detallada para ver la curva de cocción.

4.10 Ajuste del perfil




1 Seleccione "Ajuste del perfil".



2 Seleccione un perfil.

Nota

- Mediante una pulsación prolongada del icono del perfil accederá a los ajustes del perfil.



Nota

- Mediante el gestor de perfiles puede personalizar un perfil.
- Este perfil personalizado se puede renombrar, configurar, proteger con una contraseña, copiar y borrar.
- Puede importar y exportar perfiles personalizados.
- No es posible modificar el perfil "VITA".

Ejemplo: creación de un nuevo perfil



1 Toque "Crear perfil".



2 Nombre su perfil.




3 Configure su botón del perfil.



4 A modo de ejemplo se seleccionan todas las cocciones de VM13.



5 Para seleccionar cocciones individuales, toque el botón del material.




6 Seleccione individualmente cocciones de VITABLOCS.



7 Tras realizar su selección, pulse "Atrás".



8 Confirme su selección.



9 Perfil recién creado.



10 Escritorio generado automáticamente para VITABLOCS.



11 Escritorio generado automáticamente para VM13.

Nota

- Al seleccionar los programas de cocción se generan automáticamente uno o varios escritorios para el nuevo perfil creado.
- Los escritorios reciben siempre como color de fondo el color del botón del perfil.

▶ Ejemplo: cambio de nombre de un perfil



1 Seleccione un perfil y a continuación toque "Cambiar el nombre del perfil".



2 Nombre su perfil.



3 Perfil renombrado.

! Nota

- Ejemplo del cambio de nombre de un perfil.


▶ Ejemplo: configuración de un perfil



1 Seleccione un perfil y a continuación toque "Configurar perfil".



2 Configure su botón del perfil.



3 Botón finalmente configurado.


! Nota

- Los escritorios reciben siempre como color de fondo el color del botón del perfil.
- Si cambia el color del botón del perfil, todos los escritorios creados posteriormente recibirán el mismo color como color de fondo.
- Gracias a los distintos colores de los perfiles (y de los escritorios) identificará de inmediato su perfil propio. Esto reduce el peligro de utilizar por descuido perfiles ajenos.


▶ Ejemplo: copiar perfil



1 Seleccione el perfil que desee duplicar.



2 Toque "Copiar perfil".




3 Botón del perfil ya duplicado.

! Nota

- Ejemplo de la copia de un perfil.


Ejemplo: exportar perfil



1 Seleccione el perfil que desee exportar.



2 Toque "Exportar perfil".



3 Seleccione el puerto USB.



4 Seleccione "Transferir".



5 Se ha exportado el perfil deseado.


Nota

- Conecte un lápiz USB al vPad para exportar un perfil.

Ejemplo: importar perfil



1 Seleccione "Importar perfil".



2 Seleccione el puerto USB.




3 Seleccione el perfil.



4 Confirme el proceso.



5 Seleccione "Atrás".




6 Perfil importado.

Nota

- Conecte un lápiz USB al vPad para importar un perfil.



5. Administración de escritorios



Nota


- El área enmarcada en color magenta representa el escritorio. Es el área de trabajo en la que se pueden depositar programas de cocción, imágenes, documentos PDF y marcadores del navegador web.

5.1 Menú de edición de escritorios



Nota

- Mantenga pulsado el escritorio hasta que se muestre el menú de edición de escritorios. Pulse brevemente el escritorio para ocultar el menú.



Nota

- El menú de edición de escritorios permite administrar todas las funciones del escritorio.
- Para agilizar y personalizar la configuración del escritorio.

5.2 Nombrar escritorio



1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



2 Seleccione "Denominación del escritorio".



3 Introduzca el nombre del escritorio.



4 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.



5 Escritorio finalmente renombrado.

Nota

- Esta función le permite nombrar individualmente el escritorio.
- Por ejemplo, para la asignación individualizada del escritorio por pacientes o por indicación.


5.3 Cambiar color de escritorio



1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



2 Seleccione "Cambiar color de escritorio".



3 Seleccione el color del escritorio.



4 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.



5 Color del escritorio cambiado.

Nota

- Establecimiento del color del fondo de cada escritorio.
- Para distinguir más fácilmente entre diversos escritorios gracias a la codificación cromática clara.

5.4 Guardar información de escritorio



1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



2 Seleccione "Guardar información de escritorio".



3 Toque el campo de entrada.



4 Ahora puede guardar información relativa al escritorio.



5



6 El "símbolo de información" junto al nombre del escritorio indica que se ha guardado información sobre el escritorio.

Nota

- Aquí tiene la posibilidad de guardar información relativa a cada escritorio.
- Esta función le permite agrupar en un mismo lugar la información relativa a cada escritorio.

5.5 Crear un nuevo escritorio



1 Pulse el botón "Añadir escritorio".



2 Seleccione "Crear un nuevo escritorio".



3 Escritorio finalmente añadido.

Nota

- Al crear un nuevo escritorio se ofrecerá una nueva superficie de trabajo con doce botones posibles.

5.6 Copiar escritorio



1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



2 Seleccione "Copiar escritorio".



3 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



4 Seleccione "Pegar escritorio".



5 Copia final del escritorio.

Nota

- Esta función le permite duplicar escritorios. El nombre del escritorio copiado se identifica mediante un número entre paréntesis, p. ej., (2).
- De este modo puede, por ejemplo, modificar un duplicado mientras el original permanece inalterado.

5.7 Cortar escritorio



1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



2 Seleccione "Cortar escritorio".



3 Seleccione el nuevo escritorio y active el menú de edición.



4 Seleccione "Pegar escritorio".



5 Escritorio reubicado.

Nota:

- Esta función brinda la posibilidad de ubicar el escritorio completo en una nueva posición para personalizar la secuencia de escritorios.

▶ 5.8 Pegar escritorio

! Atención

- Esta función está activa únicamente en combinación con la función de copiar escritorio y la función de cortar escritorio.

▶ 5.9 Borrar escritorio



- 1 Mantenga pulsado el escritorio hasta que se active el menú de edición de escritorios.



- 2 Seleccione "Borrar escritorio" para borrar el escritorio actual.


! Nota

- En caso de que no se vaya a seguir utilizando un escritorio, esta función permite liberar espacio de memoria.
- En caso de que se haya borrado el escritorio por error, es posible restaurarlo desde la carpeta Papelera en el gestor de archivos.



6. Administración de botones


6.1 Menú de edición de botones



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.




2 Toque el área de escritorio para cerrar el menú de edición.



Nota

- Funciones disponibles del menú de edición de botones.

6.2 Multiselección



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Es posible seleccionar varios botones para una acción.

Nota

- Puede seleccionar hasta doce botones al mismo tiempo y ejecutar una acción para ellos. En caso de selección múltiple, están desactivadas las funciones "Nombrar botón", "Configurar botón" e "Información del botón".

6.3 Desplazar botón



1 Mantenga el botón pulsado hasta que se vuelva transparente y muévalo entonces.




2 Botón finalmente desplazado.


Nota

- Esta función permite reubicar el botón en el escritorio.
- De este modo puede ordenar los botones en una secuencia lógica.

6.4 Nombrar botón




1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.




2 Seleccione "Nombrar botón".



3 Introduzca el nombre del botón.



4 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.



5 Botón finalmente nombrado.

Nota

- Esta función permite modificar el nombre del botón.
- De este modo se pueden escoger denominaciones personalizadas y que resulten familiares.

6.5 Configurar botón



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Seleccione "Configurar botón".



3 Seleccione el icono y el color del fondo.



4 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.



5 Botón finalmente configurado.


Nota

- Esta función permite escoger libremente iconos y colores de fondo para programas de cocción.
- Para la configuración personalizada de los botones del programa de cocción.

6.6 Guardar información sobre el botón



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Seleccione "Guardar información sobre el botón".



3 Toque la superficie verde para activar el campo de entrada.




4 Anote información personalizada sobre el botón.



5 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.




6



7 Toque el botón para ver la información guardada.



8 Toque una superficie "oscura" para cerrar la ventana.




9


Nota

- Aquí se puede guardar y consultar en cualquier momento información sobre el botón.
- Por ejemplo, si es preciso modificar parámetros de cocción, se puede vincular directamente esta información al botón.


6.7 Crear nuevo programa de cocción 



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Seleccione "Crear nuevo programa de cocción".



3 Escoja entre los tipos de curvas de cocción.



4 Toque el escritorio para cerrar el menú de edición.



5 Programa de cocción añadido.

Nota

- Mediante esta función puede crear y personalizar nuevos programas de cocción.
- Además de la función "Crear nuevo programa de cocción", también se puede utilizar el gestor de archivos para crear un botón con parámetros de cocción predefinidos.

Tipos de curvas de cocción

Curva de presecado = p. ej., secado de restauraciones de circonio coloreadas

Curva de una etapa = Curva de cocción estándar para la mayoría de los programas de cocción disponibles en el mercado

Curva de dos etapas = Programa especial, p. ej., cristalización IPS e.max CAD


Curva de prensado

Curva de sinterización

6.8 Copiar botón 




1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Seleccione "Copiar botón".



3 Seleccione el escritorio y active el menú de edición de botones.



4 Seleccione "Pegar botón".




5 Botón finalmente copiado.


Nota

- Esta función permite duplicar el botón en cualquier número de escritorios. Se conserva el botón del programa de cocción original. El nombre del botón copiado se identifica mediante un número entre paréntesis, p. ej., (2).
- Por ejemplo, puede copiar un programa de cocción original y posteriormente modificar dicha copia. El programa de cocción original permanece inalterado.


6.9 Cortar botón 



1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



2 Seleccione "Cortar botón".



3



4 Seleccione el escritorio en el que se pegará el botón.



5 Active el menú de edición de botones.



6 Botón finalmente cortado.

Nota

- Puede cortar un botón y reubicarlo.
- De este modo no es necesaria la laboriosa reconstrucción de, por ejemplo, un programa de cocción modificado.

6.10 Pegar botón

Nota

- Esta función está activa únicamente en combinación con la función de cortar y la función de copiar.

6.11 Borrar botón



- 1 Mantenga pulsado el botón hasta que se active el menú de edición de botones.



- 2 Seleccione "Borrar botón".



- 3 Botón finalmente borrado.


Nota

- Mediante esta función se borra el botón seleccionado.
- En caso de que no se vaya a seguir utilizando un botón, esta función permite liberar espacio de memoria. Los botones borrados accidentalmente pueden restaurarse en el gestor de archivos desde la carpeta de origen Papelera.



7. Ventana de cocción

7.1 Programa de cocción: curva de una y de dos etapas



1 Seleccione el programa de cocción.




2 Multihorno: mantenga pulsado el programa de cocción y desplácelo si desea ejecutarlo en otro aparato de cocción.



3 Toque brevemente el programa de cocción para acceder a la ventana de cocción.



4 Ventana de cocción con curva de una etapa.



Nota

- Los parámetros de cocción modificados serán efectivos para la cocción activa. Si desea que los programas de cocción permanezcan modificados, deberá guardarlos.
- Datos de pedido: sirven para el aseguramiento de la calidad y la trazabilidad.
- Modo nocturno: al pulsar esta tecla se activa el programa nocturno, es decir, una vez concluido un programa de cocción, el elevador vuelve a introducirse después de que la temperatura de la cámara de cocción haya descendido hasta 200 °C, y la calefacción y la pantalla se apagan. Para volver a encender el aparato, apague y encienda el interruptor principal. El modo nocturno debe activarse antes de iniciar un programa de cocción.
- En comparación con la curva de cocción de una etapa, la curva de cocción de dos etapas posee un gradiente/tiempo de aumento y temperatura de cocción/tiempo de mantenimiento adicionales.
- Si hay un solo horno conectado, tras una breve pulsación del programa de cocción se abrirá la sinopsis de programas de cocción.
- Si hay varios hornos conectados, tras seleccionar el programa de cocción se abrirá la selección multihorno.
- En la selección multihorno se asignará el programa de cocción al primer horno disponible para este tipo de cocción.
- Si se desea utilizar otro horno, mantenga pulsado el programa de cocción y muévelo al siguiente horno disponible.
- A continuación, toque brevemente el programa de cocción para abrir la ventana de cocción.

Función de asistencia



1 Toque la función de asistencia.



2 Seleccione, p. ej., el punto 1 "Preparación de la restauración".



3 Al tocar un término con fondo azul se abrirá una imagen/un vídeo.



4 Ejemplo con papel de oclusión.



5 Aquí accederá a la sinopsis de materiales para el punto "Preparación de la restauración".



6 Aquí accederá a la sinopsis de vídeos para el punto "Preparación de la restauración".



7 Sinopsis de vídeos para el punto "Preparación de la restauración".

Nota

- Función de asistencia basada en software que proporciona una guía paso a paso por el proceso de cocción.
- Aquí obtendrá asistencia en forma de instrucciones paso a paso acerca de los puntos "Preparación de la restauración", "Introducción de la restauración en el horno" y "Acabado de la la restauración".

▶ Datos del pedido




Toque los datos del pedido.

! Nota

- Función para el aseguramiento de la calidad y la trazabilidad.
- Se guardan automáticamente el número de pedido, el nombre, la nota, el perfil, el nombre del material, el nombre y los datos del programa de cocción, los valores teóricos y reales, el tipo de aparato, el número de serie del aparato y la fecha y la hora del proceso de cocción.
- Posteriormente, los datos pueden exportarse a un lápiz USB y al programa para analizar los datos del proceso FDS (Firing Data System) en el PC.

▶ Temperatura de presecado/tiempo de presecado




🔥 Parámetros modificables:

- Temperatura de presecado: 60 °C – 800 °C
- Tiempo de presecado: 00:00 min – 60:00 min

! Nota

- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- El presecado permite evaporar los líquidos procesados antes de la cocción propiamente dicha.

➤ Posición del elevador para presecado



🔥 Parámetros modificables:

Posición del elevador:

- Valor c: posición superior del elevador, entrada: valor mín. b–máx. 100 %
- Valor b: posición media del elevador, entrada: valor mín. a–valor máx. c
- Valor a: posición inferior del elevador, entrada: 0 %–valor máx. b

Ajustar la posición del elevador:

- Introducir la posición del elevador en % y aceptar con "Confirmar", o bien
- desplazar el elevador hasta la posición deseada mediante las teclas de flecha y adoptar el valor pulsando "Intro".


Establecer el valor de tiempo para la posición:

- Tocar el campo de entrada para tiempo a o b y especificar el tiempo.
- El valor para c se calcula automáticamente.

! Atención

- Los valores de tiempo de las distintas posiciones del elevador dependen del tiempo total de presecado.
- Los valores de tiempo individuales pueden ajustarse en conjunto como máximo al tiempo total de presecado.

➤ Prevacío



🔥 Parámetros modificables:

Tiempo de prevacío: 00:00 min – 60:00 min

! Nota

- Mediante el ajuste "Prevacío" puede crear vacío en la cámara de cocción antes de que se active el aumento de temperatura.
- Con la especificación de tiempo 00:00 se apaga el prevacío.
- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- Mediante el prevacío se pueden cocer opcionalmente cerámicas especiales.

▶ Tiempo de aumento/gradiente



🔥 Parámetros modificables:

- Tiempo de aumento: 00:05 – 120:00 min
- Gradiente de aumento: 2 °C/min – 120 °C/min

💡 Nota

- Después de introducir la temperatura de presecado o la temperatura de cocción, se calcula y adapta automáticamente el tiempo de aumento.
- Después de introducir el gradiente o el tiempo de aumento, se adapta automáticamente el otro valor. Los valores de introducción reales se muestran encima del teclado numérico.
- En la curva de cocción de dos etapas, debe seguirse el mismo procedimiento para introducir y modificar los valores del programa en el 2.º tiempo de aumento.
- Para garantizar resultados de cocción fiables con un buen nivel de brillo y una reproducción cromática correcta.

▶ Vacío principal



🔥 Parámetros modificables:

- Tiempo de vacío principal: 00:00 min – 180:00 min
- Valor de vacío: 0 % - 100 %
- Temperatura inicial: temperatura de presecado mín. – temperatura de cocción máx.

💡 Nota

- Los valores de tiempo para el encendido y el apagado de la bomba de vacío dependen de los valores del programa predeterminados. Si se modifica la temperatura final o la temperatura de presecado, el tiempo de vacío se equipara al tiempo de aumento.
- Recomendación: ajustar en primer lugar los parámetros de temperatura y por último el vacío.
- El tiempo de vacío principal máximo se calcula a partir del tiempo de aumento más el tiempo de mantenimiento de la temperatura final.
- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- El vacío principal extrae de la cerámica aire que de otro modo quedaría atrapado en la cerámica y podría enturbiarla confiriéndole un aspecto lechoso.

▶ Temperatura de cocción y tiempo de mantenimiento



1



2

🔥 Parámetros modificables:

- Temperatura de la cámara de cocción: temperatura de presecado más 10 °C – 1200 °C
- Tiempo de mantenimiento: 00:00 min – 60:00 min

💡 Nota

- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- En la curva de cocción de dos etapas, debe seguirse el mismo procedimiento para introducir y modificar los valores del programa en el 2.º tiempo de aumento.
- Para garantizar resultados de cocción fiables con un buen nivel de brillo y una reproducción cromática correcta.

▶ Temperatura de enfriamiento



1



2

🔥 Parámetros modificables:

- Temperatura de enfriamiento: 60 °C – 900 °C o temperatura de mantenimiento menos 10 °C
- Valores admisibles 0 – 60:00 min

💡 Nota

- El botón "Activar enfriamiento" se activa automáticamente al introducir la temperatura o el tiempo y es necesario confirmarlo. Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- Desactivar el enfriamiento: pulsar el botón "Activar enfriamiento".
- Para lograr un enfriamiento más lento de la restauración, a fin de evitar tensiones térmicas en el material.

➤ Posición del elevador para enfriamiento



🔥 Parámetros modificables:

- Posición del elevador para enfriamiento: 0 %– 100 %

💡 Nota

- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.
- Esto permite ajustar la velocidad a la que se alcanzará la temperatura de enfriamiento. Cuanto más cerrado esté el horno, más lento será el enfriamiento.

➤ Función de grado de brillo



💡 Nota

- La función de grado de brillo permite ajustar el brillo de la restauración.
- Al deslizar el regulador del grado de brillo hacia la derecha se incrementa el brillo.
- Al deslizar el regulador del grado de brillo hacia la izquierda se reduce el brillo.
- Esta función solo está disponible para programas de cocción de glaseado de los materiales VITA.

7.2 Programa de cocción: curva de prensado




1 Seleccione el programa de prensado.



2 Multihorno: mantenga pulsado el programa de cocción y desplácelo si desea ejecutarlo en otro aparato de cocción.



3 Toque brevemente el programa de cocción para acceder a la ventana de cocción.



Nota

- Los parámetros de cocción modificados serán efectivos para la cocción activa. Si desea que los programas de cocción permanezcan modificados, deberá guardarlos.
- Modo nocturno: al pulsar esta tecla se activa el programa nocturno, es decir, una vez concluido un programa de cocción, el elevador vuelve a introducirse después de que la temperatura de la cámara de cocción haya descendido hasta 200 °C, y la calefacción y la pantalla se apagan. Para volver a encender el aparato, apague y encienda el interruptor principal. El modo nocturno debe activarse antes de iniciar un programa de cocción.
- Todos los botones (a excepción de: Temperatura inicial, Tiempo de prensado/presión de prensado 1, Tiempo de prensado/presión de prensado 2) se describen en el punto 7.1.
- El vacío principal no se puede modificar en el programa de prensado. El vacío se ajusta automáticamente a lo largo del tiempo de prensado.
- Si hay un solo horno conectado, tras una breve pulsación del programa de cocción se abrirá la sinopsis de programas de cocción.
- Si hay varios hornos conectados, tras seleccionar el programa de cocción se abrirá la selección multihorno.
- En la selección multihorno se asignará el programa de cocción al primer horno disponible para este tipo de cocción.
- Si se desea utilizar otro horno, mantenga pulsado el programa de cocción y muévelo al siguiente horno disponible.
- A continuación, toque brevemente el programa de cocción para abrir la ventana de cocción.

▶ Temperatura inicial



1

⚠ Nota

- Temperatura inicial: 60 °C – 800 °C
- Los valores de introducción posibles se muestran encima del teclado numérico.

▶ Tiempo de prensado y presión de prensado 1



1



2

⚠ Nota

- Tiempo de prensado: 00:00 min – 120:00 min
- Presión de prensado: mediante la tecla “Cambiar presión de prensado” se modifica la presión de prensado.
- El tiempo de prensado 1 especificado finaliza automáticamente cuando el émbolo ha alcanzado su posición final y ya no se produce ningún cambio de recorrido medible. A continuación se cambia automáticamente al tiempo de prensado 2.

▶ Tiempo de prensado y presión de prensado 2



1



2

⚠ Nota

- Tiempo de prensado: 00:00 min – 120:00 min
- Presión de prensado: mediante la tecla “Cambiar presión de prensado” se modifica la presión de prensado.
- El tiempo de prensado 2 transcurre conforme al tiempo ajustado.

▶ Iniciar el programa de prensado



1 Inicie el programa de prensado sin objeto de prensado.



2 Confirme el mensaje. Al hacerlo, el elevador desciende a la posición inferior.



3 Una vez introducido el material de prensado, confirme el mensaje. El plato del elevador se introduce en la cámara de cocción.

! Nota

- Durante la introducción de la pastilla, el cilindro de presión sale y entra brevemente.
- En caso de cantidad de pastillas incorrecta, se muestra un mensaje tras la introducción.
- Curva roja: evolución de la temperatura; curva gris claro: evolución del vacío; curva negra: evolución de la presión.

7.3 Programa de cocción: curva de sinterización




1 Seleccione el programa de sinterización.



2 Multihorno: mantenga pulsado el programa de cocción y desplácelo si desea ejecutarlo en otro aparato de cocción.



3 Toque brevemente el programa de cocción para acceder a la ventana de cocción.



Nota

- Los parámetros de cocción modificados serán efectivos para la cocción activa. Si desea que los programas de cocción permanezcan modificados, deberá guardarlos.
- La descripción de los botones en el borde inferior de la pantalla se encuentra en el punto 7.1.
- En el modo de alta velocidad (gradiente superior a 20 °C/min), los elementos calefactores están sometidos a una solicitación muy intensa. Debe contarse con una vida útil reducida.
- Si hay un solo horno conectado, tras una breve pulsación del programa de cocción se abrirá la sinopsis de programas de cocción.
- Si hay varios hornos conectados, tras seleccionar el programa de cocción se abrirá la selección multihorno.
- En la selección multihorno se asignará el programa de cocción al primer horno disponible para este tipo de cocción.
- Si se desea utilizar otro horno, mantenga pulsado el programa de cocción y muévelo al siguiente horno disponible.
- A continuación, toque brevemente el programa de cocción para abrir la ventana de cocción.
- Los valores de introducción posibles para las distintas fases se muestran encima del teclado numérico.

▶ Activar/desactivar el presecado (VITA Pre-dry)



1 Seleccione la temperatura de la cámara de cocción/el tiempo de mantenimiento.



2 Active Pre-dry.



3 A continuación confirme.

▶ Activar/desactivar la 1.ª fase



1 1.ª fase: seleccione el gradiente/tiempo de aumento.



2 Active la 1.ª fase.



3 A continuación confirme.




4 Guarde el cambio.

! Nota

- Para desactivar Pre-dry y la 1.ª fase, elimine las correspondientes marcas de verificación y confirme. Guarde su cambio.

▶ Activar/desactivar enfriamiento controlado



1 Seleccione la 1.ª fase de enfriamiento.



2 1.ª fase de enfriamiento: seleccione "Enfriamiento controlado".



3 Confirme.



4 Seleccione la 2.ª fase de enfriamiento.




5 2.ª fase de enfriamiento: seleccione "Enfriamiento controlado".



6 Confirme.




7 Seleccione la 3.ª fase de enfriamiento.



8 3.ª fase de enfriamiento: seleccione "Enfriamiento controlado".



9 Confirme.




10 Guarde el cambio.

⚠ Nota

- Para desactivar las fases de enfriamiento 1 a 3, elimine las correspondientes marcas de verificación y confirme. Guarde su cambio.



▶ Modo de enfriamiento 1



! Nota

- Puede personalizar la fase de enfriamiento.



▶ Modo de enfriamiento 2



! Nota

- Existen tres posiciones de enfriamiento fijas.
- Posición del elevador con las siguientes temperaturas:
 - Temperatura: > 1200 °C, posición del elevador: 80 %
 - Temperatura: < 1200 °C, posición del elevador: 60 %
 - Temperatura: < 900 °C, posición del elevador: 40 %
 - Temperatura: < 400 °C, posición del elevador: 0 %

▶ Modo de enfriamiento 3



! Nota

- El elevador permanece en la posición superior y, después del enfriamiento a 400 °C, se desplaza a la posición inferior.

7.4 Modificaciones tras el inicio del programa

Nota

- Los valores del programa se pueden modificar tras iniciar un programa de cocción. Para evitar errores de cocción, no están permitidas las modificaciones que afectan automáticamente a ajustes en otras fases del programa, p. ej., la modificación del tiempo de aumento, que tiene como efecto también un ajuste automático del tiempo de vacío.

Atención


- Tan solo se pueden modificar fases del programa que no estén activas. Las fases del programa que todavía se pueden modificar pueden reconocerse por la representación de los botones (botón oscuro).
- Si se selecciona para la modificación una fase del programa que todavía está disponible y mientras tanto se activa, se volverá al menú de la curva de cocción y el programa seguirá funcionando con el valor anterior.
- Al realizar una modificación de la temperatura final siempre se mantiene el gradiente °C/min y se ajustan de la forma correspondiente el tiempo de aumento y el tiempo de vacío.



8. Datos técnicos**8.1 Especificaciones y símbolos****Especificaciones**

Dimensiones (anchura/profundidad/altura)	260 mm/150 mm/200 mm
Peso neto	1,6 kg
Temperatura para el funcionamiento	De 10 °C a 35 °C
Humedad del aire para el funcionamiento	Máx. 80 % HR
Ámbito de aplicación	Autorizado únicamente para su uso en interiores

Símbolos

	Marcado CE	El VITA vPad excellence cumple la normativa vigente de la Unión Europea (UE). La declaración de conformidad se puede obtener a través de VITA (departamento de Asuntos Regulatorios) en: www.vita-zahnfabrik.com .
---	------------	---

8.2 Notas**Fundamentos del diseño del aparato**

- El aparato ha sido construido conforme a la tecnología actual y a las normas técnicas de seguridad reconocidas.
- Pese a ello, en caso de uso indebido podrían surgir peligros para la vida y la integridad física del usuario o de terceros, así como daños al aparato y a otros bienes.

Usos prohibidos

- No manejar la unidad de mando con objetos que tengan bordes afilados o estén muy calientes, ya que dañarían la pantalla táctil.
- No está permitida la utilización del aparato con fuentes de alimentación, productos, etc. sujetos a una normativa sobre sustancias peligrosas o que pudieran afectar de cualquier manera a la salud de los usuarios, ni con dispositivos alterados por el usuario.

Usos permitidos

- Solo se permite utilizar el aparato después de leer y entender íntegramente estas instrucciones de uso y conforme a los procedimientos que en ellas se describen. Cualquier uso distinto o que vaya más allá, como p. ej. el procesamiento de productos distintos a los previstos, así como la manipulación de sustancias peligrosas o nocivas para la salud, se considera no conforme a lo prescrito.
- Los trabajos de reparación de cualquier tipo deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico especialmente cualificado.

Atención

- El fabricante/proveedor declina cualquier responsabilidad por daños derivados de dicho uso. El riesgo recae exclusivamente en el usuario.

8.3 Funciones de seguridad

En combinación con una unidad de mando VITA vPad excellence, el aparato de cocción está equipado con las siguientes funciones de seguridad y monitorización:

1. Monitorización del sensor de temperatura
2. Protección contra la interrupción del suministro eléctrico
3. Protección contra aprisionamiento
4. Disyuntores térmicos
5. Calibración automática de la temperatura
6. Detección de pastillas y detección del recorrido de prensado (VITA VACUMAT 6000 MP)

Monitorización del sensor de temperatura

La monitorización del sensor de temperatura detecta el fallo del sensor de temperatura en la cámara de sinterización. En caso de detectarse un fallo del sensor de temperatura, se impide el calentamiento de la cámara de sinterización y se muestra un mensaje de error.

Monitorización del suministro de energía

El aparato está equipado con una monitorización del suministro de energía. Este elemento evita la interrupción de programas de cocción en curso en caso de fallo momentáneo de la alimentación eléctrica. Si la duración de la interrupción de la alimentación es inferior a dos minutos, se continúa ejecutando el programa en curso, aunque la pantalla permanezca apagada durante la caída de la red eléctrica. Si la duración de la interrupción de la alimentación es superior a dos minutos, se interrumpe el programa en curso. Una vez restablecida la alimentación eléctrica, la pantalla mostrará un mensaje de error.

Protección contra aprisionamiento

El cabezal de los aparatos de cocción se mueve en sentido vertical de forma controlada por ordenador. En el proceso se detectan posibles objetos aprisionados y en caso necesario se desactiva el accionamiento. De este modo se previenen lesiones por aprisionamiento. Tras la desactivación del accionamiento, continúa siendo posible utilizar el sistema sin restricciones.

Disyuntores térmicos

Los disyuntores térmicos están instalados en la carcasa del aparato de sinterización y desactivan la calefacción en caso de fallo de funcionamiento del control de la calefacción, a fin de evitar el sobrecalentamiento del aparato de sinterización. Si se produjera un fallo de este tipo, se mostrará un mensaje de error. Será preciso esperar a que el sistema de sinterización se enfríe antes de volver a utilizarlo. Esto puede tardar un tiempo.

Calibración automática de la temperatura

Cada vez que se enciende el aparato se ejecuta la calibración automática de la temperatura. En esta calibración de la temperatura se tienen en cuenta y se corrigen todas las desviaciones de los componentes electrónicos relevantes para la medición y la regulación de la temperatura. De esta forma se garantiza que el aparato mantenga la temperatura programada dentro de un rango de ± 1 °C, incluso en caso de funcionamiento prolongado.

8.4 Limpiar la unidad de mando

Limpiar la pantalla periódicamente con un producto limpiador de pantallas.

- Los productos limpiadores de pantallas están especialmente indicados, ya que no rayan, generan un efecto antiestático y retardan el ensuciamiento.

9. Información adicional

9.1 Volumen de suministro de VITA vPad excellence

Artículo	Volumen de suministro
VITA vPad excellence	1 ud.
Instrucciones de uso	1 ud.
Cable de conexión	1 ud.

9.2 Soluciones de sistema VITA

Determinación del color



- Utilice para la determinación digital del color el **VITA Easyshade V** y para la determinación convencional del color, p. ej., la guía **VITA Linearguide 3D-MASTER** o **VITA classical A1–D4**.

Confección CAD/CAM



- Para la confección CAD/CAM dispone de la **cerámica de feldespato** y la **cerámica vítrea altamente estéticas** de VITA. Solo tiene que elegir el material que mejor se adapte a sus necesidades particulares.

Modificación cromática*



- Para la cerámica de feldespato y la cerámica vítrea, utilice los maquillajes y los materiales de glaseado **VITA AKZENT Plus**.

Preparación del proceso de cocción



- Para poder colocar la restauración de forma segura sobre el soporte de cocción, utilice los **pernos de platino de VITA** previstos al efecto, así como la **VITA Firing Paste**.

Cocción*



- Para cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillajes y de corrección, utilice el **VITA VACUMAT 6000 M/MP**.

Pulido



- Para la cerámica de feldespato de VITA, utilice sistemas de pulido adecuados para cerámica de silicatos (como el **kit de pulido a base de diamante VITA Karat**).



- Para la cerámica vítrea de VITA, lo ideal es utilizar el kit **VITA SUPRINITY Polishing Set**.

Fijación



- Las **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS** le permiten fijar de forma totalmente adhesiva o autoadhesiva restauraciones de cerámica de feldespato y vítrea.

*) **Nota:** La cerámica de feldespato puede colocarse directamente en la boca tras el fresado y el pulido. La cerámica vítrea requiere una cocción de cristalización.

9.3 Mensajes de error

Indicación en pantalla	Identificación	Causa/solución
No se alcanza el vacío.	El programa con vacío se cancelará si no se alcanza un valor de al menos el 30 % en 30 s.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar/comprobar/sustituir la junta del plato del elevador. • Limpiar el borde de la junta en la base de la cámara de cocción. Para las tareas de limpieza, véanse las instrucciones de uso de VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP. • Comprobar la bomba de vacío independientemente del aparato. • Comprobar el sistema de vacío del aparato de cocción.
El ventilador no funciona.	Se cancelará el programa de cocción en curso.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la conexión del ventilador a la placa. Limpiar/sustituir el ventilador.
El elevador está bloqueado.	El elevador se desplaza demasiado hacia abajo.	<ul style="list-style-type: none"> • El interruptor de fin de carrera de la posición inferior no se activa. • El LED correspondiente debe encenderse al activarse el interruptor de fin de carrera. • Comprobar/ajustar/sustituir el interruptor de fin de carrera.
La temperatura de la cámara de cocción es superior a 1200 °C.	La indicación de la pantalla es de más de 1200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> • Este error se puede producir por diferentes causas. Para identificar y solucionar el error se requieren conocimientos especializados e instrumentos de medición técnicos. • Sustituir la placa CPU.
El sensor de temperatura está defectuoso.	El programa se cancela.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la conexión del elemento térmico en la placa. • Comprobar la conexión del elemento térmico a la cámara de cocción. • Comprobar la conexión del elemento térmico en la cámara de cocción. • Sustituir el elemento térmico.
La temperatura en la cámara de cocción no ha alcanzado/ha superado la temperatura nominal durante más de 5:00 min.	El aumento de temperatura no se corresponde con el tiempo indicado.	<ul style="list-style-type: none"> • Calefacción defectuosa. • Triac defectuoso. • Excitación del Triac defectuosa.
La regulación de la temperatura ha provocado un fallo.	No se produce aumento de la temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> • Mufra de cocción o Triac defectuosos.
No se puede controlar correctamente la calefacción.	Aumento de temperatura nulo o demasiado rápido.	<ul style="list-style-type: none"> • Mufra de cocción defectuosa, sustituir.
Sonido de aprox. 6 s de duración	Sonido sostenido.	<ul style="list-style-type: none"> • Fusibles defectuosos, sustituirlos. • Comprobar el enchufe para la conexión de la calefacción en la placa, sustituir la placa CPU.

Mensajes de error adicionales en el VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Indicación en pantalla	Identificación	Causa/solución
Ventilador de la placa de potencia defectuoso.	Se cancela el programa en curso, calefacción apagada.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar las conexiones de la placa. • Comprobar/sustituir el ventilador.
Sensor de temperatura defectuoso.	Se cancela el programa en curso, calefacción apagada.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar las conexiones de la placa. • Comprobar/sustituir el ventilador.
Fallo de relé.	Se cancela el programa en curso, calefacción apagada.	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituir la placa de potencia.

9.4 Garantía y protección del usuario de VITA

El documento de garantía y protección del usuario de VITA puede consultarse en el sitio web o en el siguiente enlace:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/es/Garantia-VITA-50694,27568.html>

9.5 Boletín de actualización

Desde el sitio web del fabricante VITA Zahnfabrik se pueden descargar actualizaciones de software. Además, en <http://www.vita-zahnfabrik.com/updatemessenger> se le ofrece la posibilidad de registrarse para recibir automáticamente por correo electrónico, mediante el Boletín de actualización, información actualizada sobre el aparato y sobre actualizaciones.

9.6 Piezas de recambio

Las piezas de recambio deben satisfacer los requisitos técnicos fijados por el fabricante. Esto solo está siempre garantizado con las piezas de recambio originales de VITA.

9.7 Material de la competencia

El VITA vPad excellence incluye programas de cocción para Celtra Duo, IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD, IPS Empress CAD, Celtra Ceram, Celtra Press y n!ce. No obstante, se ha de tener en cuenta que las cocciones de IPS e.max CAD deben llevarse a cabo en un soporte de cocción Ivoclar Vivadent. Las cocciones de IPS Empress CAD, IPS e.max ZirCAD, Celtra Duo, Celtra Ceram y n!ce pueden llevarse a cabo, por ejemplo, en la base de cocción alveolar W con los pernos de platino de VITA. Los parámetros de cocción actuales para Celtra Duo, Celtra Ceram, Celtra Press, IPS e.max CAD, IPS Empress CAD, e.max ZirCAD y n!ce deben entenderse como valores orientativos. Con independencia de ello, seguirá siendo necesario que el propio usuario compruebe la idoneidad del equipamiento para la aplicación prevista.

9.8 Aviso sobre los derechos de propiedad intelectual

© Propiedad intelectual 2018, VITA Zahnfabrik. Reservados todos los derechos.

Este documento y el software, así como partes de estos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual. El comprador del producto VITA vPad excellence está facultado para utilizar el software conforme a lo prescrito. Están prohibidas la reproducción o publicación del software o la transmisión del software a terceros; idéntica prohibición se aplica a ediciones u otras modificaciones del software.

9.9 Línea de atención permanente y asistencia

Estaremos encantados de ayudarle

▶ Línea directa de asistencia a las ventas

Si desea hacer un pedido o una consulta sobre envíos, datos de productos o material publicitario, Carmen Holsten y su equipo del servicio comercial interno estarán encantados de atenderle.

Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 28 84

Fax: +49 (0) 7761 / 56 22 99

De 8:00 a 17:00 horas CET

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

▶ Línea directa de asistencia técnica

Si desea realizar consultas técnicas sobre los productos de VITA, no dude en ponerse en contacto con nuestro asesor técnico, el Dr. Michael Tholey, y su equipo del servicio técnico.

Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax: +49 (0) 7761 / 56 24 46

De 8:00 a 17:00 horas CET

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

▶ Servicio técnico para aparatos VITA

Para cualquier pregunta relativa al ámbito de los aparatos VITA, el equipo del Servicio técnico para aparatos VITA estará encantado de atenderle en cualquier momento.

Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 21 11

Fax: +49 (0) 7761 / 56 21 02


De 8:00 a 17:00 horas CET

E-mail: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

▶ Encontrará más datos de contacto internacionales en www.vita-zahnfabrik.com/contacts



Encontrará más información acerca de VITA vPad excellence
en: www.vita-zahnfabrik.com



Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-01

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA vPad excellence lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2011/65/CE.

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik